

R10 Addiv



1 OPIS IZDELKA

Dodatek za pridobitev višjega razreda proti drsnosti.

- Za vse zaključne sloje Dr. Schutz 2-komponentnih premazov na vodni osnovi.
- Tekoči dodatek za enostavno dodajanje.
- Učinkoviti rezultati.
- Razred proti drsnosti R10 po navedbah BGR 181 in DIN 51130.

2 PRIMERNO ZA

Vse dvokomponentne Dr. Schutz premaze na vodni osnovi na področjih, ki so zapisana v tehničnih listih izbranega PU Premaza.

Prosimo bodite pozorni na tehnična navodila za nego različnih talnih oblog na naslovu www.dr-schutz.com/en/dr-schutz/professional/care-instruction/

3 PRIPRAVA ZA NANOS

Dobro pretresite! Dodajte Dr. Schutz R10 Aditiv v razmerju 1:10 v osnovni premaz. Crosslinker* dodate v premaz šele ko pripravite zeleno količino premaza.

Crosslinker* - zamreževalec/trdilec

Prosimo upoštevajte:

- Dodajanje R10 Aditiva v spodnji sloj premaza ne vpliva na lastnosti PU Premaza in ne prispeva k povišanju proti drsnosti zaključnega sloja.

4 PORABA

5g/m² (Razpon: 100m² / 0,5l) pri porabi PU Premaza 50ml/m² z R10 Aditiv v razmerju 1:10.

7 SKLADIŠČENJE

Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Rok trajanja: 24 mesecev od datuma proizvodnje, neodprt, v originalni embalaži. Izven dosega otrok.

8 TEHNIČNI PODATKI

Vsebovane snovi: voda, poliakrilat, silicijeve kisline, voski, dodatki Vsebuje mešanico: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2 metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

R10 Addiv



pH 7,5

VOC (g/l) <1 (ISO11890)

ADR/RID: Ni nevarno blago, kot je opredeljeno v transportnih predpisih.

CLP: označevanje ni potrebno.

Tudi pri uporabi izdelkov, ki manj onesnažujejo je potrebno upoštevati običajne varnostne ukrepe.

Prazno embalažo je možno odstraniti v gospodinjske odpadke, ali pa odpeljati na center za recikliranje.

10 CROSS-REFERENCE

Naslednje publikacije v posodobljeni obliki veljajo kot sestavni del tega tehničnega lista:

- Splošni napotki o uporabi in nanosu Dr.Schutz izdelkov
- Varnostni listi na voljo na zahtevo

Navedene tiskovine, kakor tudi podatki izdelka v posodobljeni obliki so na voljo na spletni strani www.dr-schutz.com ali na zahtevo na spodnji naslov.

Dr. Schutz – Skrbimo Za Vaša Tla

Headquarter
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40
Fax: + 49 228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Slovenija
Lombar d.o.o.
Pod Brezami 5,
1218 Komenda

Kontakt:
Tel: 00386 / 31 376 924
E-mail: info@dr-schutz.si

Zgornji nasveti za tehnično uporabo izvirajo iz našega najboljšega znanja in glede na najnovejše stanje tehnologije. Torej, če so naši izdelki uporabljeni skrbno, po nasvetih o njihovi uporabi in se sledi predlaganim postopkom, ne sme priti do poškodb izdelka. Naši izdelki se uporabljajo zunaj našega možnega nadzora in so zato predmet lastne odgovornosti, ki vas ne sprosti obveznosti, da sami preverite ali so naši dobavljeni izdelki primerni za predviden namen in postopek. Zato, naša pojasnila in nasveti niso pravno zavezujoči in jih ni mogoče uporabiti proti nam kot podlaga za odgovornost - kar vsebuje pravice in zaščito katerekoli tretje osebe. Ustrezna priporočila, smernice in standardne norme je treba upoštevati, kot tudi priznana tehnična pravila. Podatki o izdelku po objavi zamenjajo in nadomestijo veljavnost vseh prejšnjih različic.