

PU Cleaner



1 OPIS IZDELKA

Čistilo za redno in generalno čiščenje navedenih talnih oblog in za vzdrževanje Dr. Schutz PU Premazov. Odlične lastnosti vezave umazanije, tudi v primeru mastnih madežev. Prijazen do površin talnih oblog, ne pušča sledi, negovalnih filmov ali ostankov čistila.

2 PRIMERNO ZA

Čiščenje vseh navedenih talnih oblog in za vzdrževanje Dr. Schutz PU Premazov.

- PVC, linolej, guma, ipd.
- Talne obloge na osnovi epoksidnih ali poliuretanskih smol
- Keramične ploščice in podobno.

3 NAVODILA ZA UPORABO

Odstranite grobe delce s pometanjem ali sesanjem. Za čiščenje s talno krpo (mop) PU Cleaner razredčite z vodo v razmerju 1:200 (50ml na 10 l vode). Za močnejši učinek čiščenja lahko uporabite višjo koncentracijo čistila in eno kolutni stroj z rdečo blazinico (filc). Umazanijo nato pobere s talno krpo ali z uporabo vodnega sesalnika in površino ponovno pobrišete s talno krpo in čistilom v razmerju 1:200. V primeru uporabe čistilnega avtomata/stroja lahko koncentracijo zmanjšate na 1:400 (25ml na 10 l vode).

4 PORABA

Pribl. 0,1 liter za 100m², več v primeru trdovratne umazanije.

5 SKLADIŠČENJE

Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Rok trajanja: najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje, neodprt, v originalni embalaži. Izven dosega otrok.

6 TEHNIČNI PODATKI

Vsebovane snovi: manj kot 5% anionsko površinsko aktivnih snovi, 5-15% ne anionsko površinsko aktivnih snovi, dišave, limonen, topila.

pH: 8,5

ADR/RID: Ni nevarno blago, kot je opredeljeno v transportnih predpisih.

CLP: GHS07, Pozor. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, more biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regijskimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

PU Cleaner



7 NAPOTKI

Naslednje publikacije v posodobljeni obliki veljajo kot sestavni del tega tehničnega lista:

- Splošni napotki o uporabi in nanosu Dr.Schutz izdelkov
- Varnostni listi na voljo na zahtevo.

Navedene tiskovine, kakor tudi podatki izdelka v posodobljeni obliki so na voljo na spletni strani www.dr-schutz.com ali na zahtevo na spodnji naslov.

Dr. Schutz – Skrbimo Za Vaša Tla

Headquarter
Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Slovenia
Lombar d.o.o.
Pod Brezami 5,
1218 Komenda
Contact:
Tel: 00386 / 31 376 924
E-mail: info@dr-schutz.si

Zgornji nasveti za tehnično uporabo izvirajo iz našega najboljšega znanja in glede na najnovejše stanje tehnologije. Torej, če so naši izdelki uporabljeni skrbno, po nasvetih o njihovi uporabi in se sledi predlaganim postopkom, ne sme priti do poškodb izdelka. Naši izdelki se uporabljajo zunaj našega možnega nadzora in so zato predmet lastne odgovornosti, ki vas ne sprostí obveznosti, da sami preverite ali so naši dobavljeni izdelki primerni za predviden namen in postopek. Zato, naša pojasnila in nasveti niso pravno zavezujoči in jih ni mogoče uporabiti proti nam kot podlaga za odgovornost - kar vsebuje pravice in zaščito katerekoli tretje osebe. Ustrezna priporočila, smernice in standardne norme je treba upoštevati, kot tudi priznana tehnična pravila. Podatki o izdelku po objavi zamenjajo in nadomestijo veljavnost vseh prejšnjih različic.